

VAS 611 005



CAR-connect GmbH
Am Egelingsberg 8
D-38542 Leiferde
Germany
Phone +49 (0) 5373 – 92197-0
Telefax +49 (0) 5373 – 92197-88
info@car-connect.cc
www.car-connect.cc

VAS 611 005

Ümberminekukaitsesüsteemi kontrollseade

Sisukord

1 Üldist.....	2
1.1 Märkused kasutusjuhendi kohta.....	2
1.2 Sümbolite seletus.....	2
1.3 Seadmetel olev märgistus.....	3
2 Tehnika.....	4
2.1 Talitlusviis.....	4
2.2 Ohutusjuhised.....	4
2.3 Hooldus ja remont.....	4
3 Kasutusjuhised.....	4
4 Garantii.....	5
5 Seadme hoiustamine.....	5
6 Tehnilised andmed.....	5
7 Puhastamine ja dekontamineerimine.....	6

1 Üldist

1.1 Märkused kasutusjuhendi kohta

Tehnika tase

See seade vastab praegusele tehnika tasemele. Seadme talitlusohutuse huvides on vajalik korrektne ja ohuteadlik kasutamine.

Kasutusjuhendi lugemine

Lugege kasutusjuhend enne seadme kasutamist tähelepanelikult läbi. Kasutusjuhendit tuleb alati järgida.

Toimingud

Kõiki korrektseks kasutamiseks vajalikke toiminguid kirjeldatakse kasutusjuhendis ja selles osutatud dokumentides.

Muud kasutusviisid, mida tootja ei ole selgesõnaliselt heaks kiitnud, ei ole lubatud.

Kui seadet ei kasutata kooskõlas kasutusjuhendiga, võivad selle ettenähtud kaitseomadused väheneda.

Üldised märkused

Kontrollimis-, paigaldus- ja remonditöid tohivad teha ainult tootja poolt koolitatud töötajad. Juhul kui tekivad tõrked, tohib neid iseseisvalt kõrvaldada vaid siis, kui tootja koolitusmaterjalides on asjaomased hooldustoimingud sellisena märgistatud.

1.2 Sümbolite seletus

Järgige kõiki juhiseid ja ohutuseeskirju

Selles kasutusjuhendis on mõned lõigud tähistatud rahvusvaheliselt tunnustatud hoiatussümbolite, ohutusalaste märkuste ja üldiste keelumärkidega.

Sümboleid selgitatakse alljärgnevalt.



Järgige
kasutusjuhendit



Kõrgepinge!
Ettevaatust Eluohtlik!



Järgige
üldiseid juhiseid



Hoiatus ohtliku
elektripinge eest



Südamestimulaatori
kasutajatele keelatud



Võtke arvesse järgnevat!

1.3 Seadmetel olev märgistus



CE-märgis




Mitte kõrvaldada
olmejäätmena



Maksimaalne
lubatav pinge



Massiühendus



Kahekordne või
tugevdatud isolatsioon



Ohtlik koht



Ohtlik koht



Kõrgepinge!
Ettevaatust Eluohulik!



Elektrilöögi oht



Lugege enne kasutamist
kasutusjuhendit



Kvaliteedimärgis,
seerianumber



2.1 Talitlusviis

Seade VAS 611 005 on vahend ümberminekukaitsesüsteemi rakendamiseks selle toimivuse kontrollimise eesmärgil. Selle juures tuleb arvestada VW/Audi markide CD-I olevate tööjuhistega juhitava veaotsingu kohta. Seadet tohib kasutada üksnes juhitava veaotsingu jaoks.

2.2 Ohutusjuhised

Vahendit tohib kasutada ainult otstarbel, millega ei kaasne ohtu inimestele ega masinatele. Seadet VAS 611 005 tohib kasutada üksnes kasutusjuhendis kirjeldatud viisil! Seadme modifitseerimine ja muul otstarbel kasutamine toimub käitaja vastutusel.

Veenduge, et seade on laitmatus seisukorras ning et tagatud on kõik ohutuks käitamiseks vajalikud funktsioonid.

Järgige kasutuskoha riigis kehtivaid ohutuseeskirju.

Kandke isikukaitselahendusi!

Seadet VAS 611 005 ei tohi visata ega sellel kukkuda lasta. Seadet VAS 611 005 ei tohi kunagi kasutada mitteotstarbekohaselt ega lasta seda kasutada väljaõppeta personalil!

Jälgige, et seadet VAS 611 005 kasutataks tööpiirkonnas, kus ei ole soojusallikaid (max 40 °C / 77 °F), korrosiivseid vedelikke, õli ega määrded.

Seadet ei tohi kunagi kasutada plahvatusohtlikes piirkondades.

Jälgige, et seade asetseks libisemiskindlal pinnal ega saaks kahjustada. Kasutage ainult tööriistu ja tarvikuid, mis ei ole kulunud ega muul viisil kahjustunud.

Kahjustunud tööriistad või tarvikud võivad tekitada raskeid vigastusi!



2.3 Hooldus ja remont

Tootja ei vastuta kahju eest, mis tekib ebaõige remondi või teiste tootjate varuosade kasutamise tagajärjel.

Seadme väärkasutamine, mis toob seadmel kaasa kahju, ei kuulu garantii alla.

Kahtluse korral pöörduge alati vastava valdkonna ettevõtte või CAR-connecti poole.

Kontaktaadressi leiate sellest juhendist.

Tuvastatava kahju korral tuleb komponendid välja vahetada. Kahjustunud komponendid võivad põhjustada raskeid vigastusi!

Kontrollige, ega kontaktidel ja ühendustel pole kahjustusi.

Hooldus- ja remonditöid tohivad teha üksnes volitatud spetsialistid pärast seda, kui nad on läbinud CAR-connecti koolituse.

Lisateavet hooldustööde ja koolituste kohta saate meie teenindusest:

CAR-connect GmbH

Am Egelingsberg 8

D-38542 Leiferde

Saksamaa



3 Kasutusjuhised

1. Ühendage oranž ühendusjuhe vastavalt GFS-i kirjeldusele neljapooluselise pistikühendusega seadmele ning sõidukil ette nähtud ühenduspunkti.
2. Ühendage seade 12 V pardavõrgu pistikuga sõidukil olevasse pistikupessa ja lülitage süüde sisse.

- 3.** Roheline rõngakujuline lamp klahvi 1 ümber süttib ja näitab sellega seadme valmisolekut. Punane rõngakujuline lamp klahvi 2 ümber süttib ja näitab sellega, et sõidukiga on loodud suletud vooluahel. Kui punane rõngas ei sütti, pole sõidukiga suletud vooluahelat loodud. Kui nüüd hakkab vilkuma valmisoleku LED-lamp (Ready), on pardavõrgu pinge väiksem kui 10 V ehk on liiga väike.
- 4.** Viibige seadmega GFS-is kirjeldatud ohutuspiirkonnas sõiduki parempoolse poritiiva ees ning jälgige, et sisendjuhtmed ei oleks kahjustunud ega kujutaks ohtu. Jälgige sõiduki ümbrust ja veenduge, et kedagi ei oleks sõidukile lähemal kui 2 m. Teavitage ruumis viibivaid inimesi sellest, et kõlab tugev pauk ja et sõidukile ei tohi tulla lähemal kui 2 m. Vajadusel kasutage ise ja paluge teistel kohalviibijatel kasutada kaitsevahendeid (kõrvaklappe).
- 5.** Vajutage klahvi 1 ja hoidke seda vasaku pöidlaga kuni rakendumiseni all. Valmisoleku LED-lamp (Ready) vilgub 5 sekundit.
- 6.** Seejärel süttib valmisoleku LED-lamp 5 sekundiks. Vajutage selle aja jooksul ümberminekukaitsesüsteemi rakendamiseks lühidalt klahvi 2. Selle tsükli ajal (punktid 6 ja 7) on võimalik ainult üks rakendamine. Kui ümberminekukaitsesüsteem on korras, peab see nüüdseks rakenduma.

Kuna seadmel on väärkasutamise kaitse, tuleb rakendamisel kindlasti järgida etteantud protseduuri.

Seadme tarkvara saab värskendada. Kui vajalik on värskendamine, saate värskenduse alla laadida veebiaadressilt www.car-connect.cc allalaadimiste jaotisest. Laadige värskendus alla ja installige see oma arvutisse. Kui installivara seda soovib, ühendage ternekomplektis olev USB-kaabel seadme ja oma arvuti vahele.

Sõiduki pardavõrgu pistikupessa sobivas pistikus on 8 A kaitse. Vajadusel saab kasutaja selle vahetada. Selleks tuleb pistik lahti keerata.

4 Garantii

CAR-connect GmbH annab seadme VAS 611 005 materjali- ja tootmisvigadest tulevatele puudustele 24 kuu pikkuse garantii.

Garantii algab tarne kuupäevast, milleks on arvel või saatelehel näidatud kuupäev.

Garantii kehtib kasutajale/ostjale eeldusel, et seade on ostenud volitatud müügikohast ja seadet on kasutatud otstarbekohaselt.

Garantii ei kehti, kui seadet on kasutatud mitteotstarbekohaselt.

Lisaks ei kehti garantii, kui seadme kasutamisel on eiratud kasutusjuhendit.

Puuduse või tõrke korral asendab või parandab CAR-connect oma äranägemisel ainult puudusega komponendid.

Teeninduse aadress:

CAR-connect GmbH

Am Egelingsberg 8

D-38542 Leiferde

Saksamaa

5 Seadme hoiustamine

Hoiustage seadet selle juurde kuuluvas hoiukohvrts.

6 Tehnilised andmed

Sisendpinge 12 V pardavõrgupistikul: 10–16 V

Maksimaalne vool 12 V pardavõrgupistikul: 8 A

Neljapooluselise ühenduspesa väljundpinge: 10–16 V

Mini-USB-pistiku sisendpinge: 4,45 V – 5,50 V

Kaitseaste III (väikekaitsepinge)

Rakendamine kahekäejuhtimise teel

Kasutamine kinnistes ruumides.

Seadet VAS 611 005 võib kasutada kuni 4000 meetri kõrgusel üle merepinna.

Seadet VAS 611 005 võib kasutada temperatuuril kuni 40 °C.

Seadet VAS 611 005 võib kasutada suhtelisel õhuniiskusel, mis kuni 25 °C temperatuuril on 10–80%.

Seadet VAS 611 005 tohib hoiustada temperatuuril -20–55 °C ja suhtelisel õhuniiskusel 10–80%.

[7 Puhastamine ja dekontamineerimine](#)

Puhastamiseks ja dekontamineerimiseks võib kasutada ainult kuiva lappi.



CAR-connect GmbH
Am Egelingsberg 8
D-38542 Leiferde
Germany
Phone +49 (0) 5373 – 92197-0
Telefax +49 (0) 5373 – 92197-88
info@car-connect.cc
www.car-connect.cc