

VAS 611 005



„CAR-connect GmbH“
Am Egelingsberg 8
D-38542 Leiferde
Vokietija
Tel. +49 (0) 5373 – 92197-0
Faks. +49 (0) 5373 – 92197-88
info@car-connect.cc
www.car-connect.cc

VAS 611 005

Apsaugos apsivertimo atveju sistemos tikrinimo prietaisais

Turinys

1 Bendroji informacija	2
1.1 Nurodymai dėl instrukcijos.....	2
1.2 Piktogramų legenda	2
1.3 Ženkilai ant prietaiso	3
2 Technika	4
2.1 Veikimo būdas	4
2.2 Saugos reikalavimai	4
2.3 Techninė priežiūra ir remontas	4
3 Naudojimo aprašymas.....	4
4 Garantija	5
5 Prietaiso sandėliavimas	5
6 Techniniai duomenys.....	5
7 Valymas ir švarinimas	6

1 Bendroji informacija

1.1 Nurodymai dėl instrukcijos

Technikos lygis

Šis prietaisas atitinka dabartinį technikos lygį. Kad prietaisas saugiai veiktų, jį reikia tinkamai naudoti ir rūpintis saugumu.

Perskaitykite naudojimo instrukciją

Prieš pradėdami naudoti prietaisą, atidžiai perskaitykite naudojimo instrukciją. Visais atvejais reikia atsižvelgti į naudojimo instrukciją.

Naudojimas

Visi tinkamam valdymui būtini veiksmai aprašyti naudojimo instrukcijoje ir nurodytuose dokumentuose.

Neleidžiama dirbti kitais darbo režimais, kurių gamintojas aiškiai neleido taikyti.

Jei prietaisas naudojamas ne pagal naudojimo instrukciją, galima pakenkti numatytai apsaugai.

Bendrieji nurodymai




Tikrinimo, montavimo ir remonto darbus gali atlikti tik gamintojo išmokyti darbuotojai. Jei prietaisas sugenda, savarankiškai galima pašalinti tik tuos gedimus, kuriems gamintojo mokymo dokumentuose yra pažymėti atitinkami techninės priežiūros procesai.

1.2 Piktogramų legenda

Laikykitės visų nurodymų ir saugos taisyklių.

Šioje naudojimo instrukcijoje kai kurie skyriai yra pažymėti tarptautiniu mastu žinomais įspėjamaisiais ženklais, saugos nurodymais ir įpareigojamaisiais ženklais.

Toliau pateikiami atskirų piktogramų paaiškinimai.

	Laikytis naudojimo instrukcijos		Aukšta įtampa! Atsargiai! Pavojus gyvybei!
	Laikytis bendrųjų nurodymų		Įspėjimas apie elektros įtampą
	Draudžiama asmenims, turintiems širdies stimuliatorių		Atkreipkite dėmesį

1.3 Źenkilai ant prietaiso



CE Źyma




Nemesti į buitines atliekas



Didžiausia leistina įtampa



Įžeminimas



Dviguba arba
sustiprinta izoliacija



Pavojinga vieta



Pavojinga vieta




Aukšta įtampa! Atsargiai!
Pavojus gyvybei!



Elektros smūgio pavojus



Prieš naudojimą perskaityti
naudojimo instrukciją



Kokybės patikros Źyma,
serijos Nr.



2.1 Veikimo būdas

Prietaisas VAS 611 005 yra įrankis, įjungiantis apsaugos apsvėrtimo atveju sistemą, kai norima patikrinti, kaip ji veikia. Tam reikia laikytis darbo nurodymų iš automobilių markių VW / „Audi“ kompaktiniame diske pateiktos gedimo paieškos. Prietaisą galima naudoti tik pateiktai gedimų paieškai.

2.2 Saugos reikalavimai

Įrankį leidžiama naudoti tik tuo atveju, jei jis nekelia pavojaus žmogui ir automobiliui. Prietaisą VAS 611 005 reikia naudoti tik taip, kaip aprašyta naudojimo instrukcijoje! Naudotojas atsako už kiekvieną prietaiso pakeitimą arba kitas naudojimo formas.

Įsitinkite, kad prietaisas yra nepriekaištingos būklės ir yra garantuotos visos saugaus naudojimo funkcijos. Laikykites atitinkamose šalyse galiojančių nelaimingų atsitikimų prevencijos taisyklių.

Naudokite asmenines apsaugos priemones.

Niekada nemeskite prietaiso VAS 611 005 arba neleiskite jam nukristi. Prietaisą VAS 611 005 visada naudoti pagal paskirtį ir neleiskite jo naudoti neišmokytiems darbuotojams!

Atkreipkite dėmesį, kad prietaisas VAS 611 005 būtų naudojamas darbo zonoje, kurioje nėra karščio šaltinių (maks. 40 °C / 77 °F), koroziją sukeliančių skysčių, alyvos ir tepalo.

Prietaiso niekada nenaudokite potencialiai sprogiroje aplinkoje.

Atkreipkite dėmesį, kad prietaisas stovėtų ant neslidaus paviršiaus ir jo nebūtų galima pažeisti. Naudokite nesusidėvėjusius ir jokių matomų pažeidimų neturinčius įrankį ir priedą.

Dėl pažeisto įrankio arba priedo galima sunkiai susižeisti!



2.3 Techninė priežiūra ir remontas

Gamintojas neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus netinkamai remontuojant arba naudojant kito gamintojo atsargines dalis.

Garantija nutraukiama dėl netinkamo prietaiso valdymo, dėl kurio sugadinamas prietaisas. Jei abejojate, visada kreipkitės į kvalifikuotai išmokytą įmonę arba bendrovę „CAR-connect“.

Atitinkamą kontaktinį adresą rasite šioje instrukcijoje.

Esant pastebimai žalai, komponentus reikia pakeisti. Dėl pažeistų konstrukcinių dalių galima sunkiai susižeisti!

Tikrinkite kontaktus ir jungtis, ar jie nepažeisti.

Techninės priežiūros ir remonto darbus leidžiama atlikti tik įgaliotiems specialistams, baigusiems „CAR-connect“ vedamus mokymus.

Dėl išsamesnės informacijos apie techninės priežiūros darbus ir mokymus kreipkitės į mūsų techninės priežiūros tarnybą adresu

„CAR-connect GmbH“

Am Egelingsberg 8

D-38542 Leiferde

Vokietija



3 Naudojimo aprašymas

1. Pagal JTC aprašymą oranžinį jungiamąjį laidą su 4 polių kištukine jungtimi sujunkite su prietaisu ir numatytu sujungimo lizdu transporto priemonėje.
2. Naudodami 12 V transporto priemonės elektros tinklo kištuką, prietaisą sujunkite su transporto priemonės elektros tinklo lizdu ir įjunkite uždegimo sistemą.

Naudojimo instrukcija

Apsaugos apsivertimo atveju sistemos tikrinimo prietaisas

VW AG I VAS 611

3. 1 mygtuko žalios spalvos šviečiantysis žiedas šviečia ir taip rodo, kad prietaisas parengtas. Aplink 2 mygtuką esantis raudonos spalvos šviečiantysis žiedas šviečia ir taip rodo, kad kontūras į transporto priemonę yra uždarytas. Jei raudonos spalvos žiedas nešviečia, tada kontūras į transporto priemonę būtų neuždarytas. Jei mirksi „Ready“ šviesos diodas, transporto priemonės elektros tinklo įtampa yra mažesnė nei 10 V, todėl per žema.
4. Eikite su prietaisu į JTC aprašytą saugos zoną priešais dešinįjį transporto priemonės sparną ir atkreipkite dėmesį, kad laidai būtų nutiesti be pažeidimų ir nekeltų pavojaus saugumui. Stebėkite transporto priemonės aplinką ir atkreipkite dėmesį, kad niekas nesiartintų prie transporto priemonės arčiau nei 2 m. Perspėkite patalpoje esančius asmenis, kad pasigirs garsus pokštelėjimas ir kad jie nesiartintų prie transporto priemonės arčiau nei 2 m. Jei reikia, visi naudokite asmenines apsaugos priemones (klausos apsaugos priemones).
5. Paspauskite 1 mygtuką ir laikykite jį nuspaudę kairės rankos nykščiu, kol sistema įsijungs. „Ready“ šviesos diodas mirksi 5 sekundes.
6. Pagaliau „Ready“ šviesos diodas pastoviai šviečia 5 sekundes. Tuo metu trumpai paspauskite 2 mygtuką, kad suveiktų apsaugos apsivertimo atveju sistema. Šio ciklo metu (6 ir 7 punktas) sistema gali suveikti tik vieną kartą. Jei apsaugos apsivertimo atveju sistema yra tvarkinga, ji turi suveikti dabar.

Kadangi prietaisas yra apsaugotas nuo netinkamo valdymo, reikia tiksliai laikytis šios eigos, kad sistema suveiktų.

Prietaisą galima naujinti. Jei reikia naujinti, naujinimo programinę įrangą rasite www.car-connect.cc atsisiuntimo skyriuje. Ją įkelkite ir įdiekite savo asmeniniame kompiuteryje. Jei diegimo programinę įrangą reikalauja, tiekimo komplektui priklausančiu USB kabeliu sujunkite prietaisą su savo asmeniniu kompiuteriu.

Transporto priemonės elektros tinklo lizdo kištuke yra 8 A saugiklis. Jei reikia, naudotojas gali jį pakeisti. Keičiant reikia atsukti kištuką.

4 Garantija

„CAR-connect GmbH“ suteikia prietaisui VAS 611 005 24 mėnesių garantiją nuo defektų, kurių atsiranda dėl medžiagos ar gamybos defektų.

Garantijos laikas prasideda nuo tiekimo datos, nurodytos sąskaitoje arba važtaraštyje.

Garantija galioja naudotojui / pirkėjui, jei prietaisas buvo įsigytas įgaliotojoje pardavimo vietoje ir naudojamas pagal paskirtį.

Garantija negalioja, jei prietaisas naudojamas ne pagal paskirtį kitais tikslais.

Garantija taip pat negalioja, jei prietaisas buvo naudojamas nesilaikant naudojimo instrukcijos reikalavimų.

Defekto arba klaidos atveju „CAR-connect“ savo nuožiūra remontuoja arba pakeičia tik dalis su defektais.

Techninės priežiūros tarnybos adresas:

„CAR-connect GmbH“
Am Egelingsberg 8
D-38542 Leiferde
Vokietija

5 Prietaiso sandėliavimas

Prietaisą reikia laikyti kartu tiekiamame laikymo lagaminėlyje.

6 Techniniai duomenys

Įėjimo įtampa 12 V transporto priemonės elektros tinklo kištuke: 10-16 V

Maks. srovė 12 V transporto priemonės elektros tinklo kištuke: 8A

Išėjimo įtampa 4 polių prijungimo lizde: 10-16 V

Įėjimo įtampa mini USB kištuke: 4,45 V - 5,50V

Naudojimo instrukcija

Apsaugos apsivertimo atveju sistemos tikrinimo prietaisas

Apsaugos klasė III (apsauginė saugi įtampa)

VW AG | VAS 611

Saugus suveikimo valdymas dviem rankomis

Naudokite uždaroje patalpose.

Prietaisas VAS 611 005 naudojamas iki 4 000 m aukščio virš jūros lygio.

Prietaisas VAS 611 005 naudojamas iki 40 °C temperatūros.

Prietaisas VAS 611 005 skirtas 10–80 % santykinei oro drėgmei, kai maks. oro temperatūra 25 °C.

Prietaisas VAS 611 005 skirtas sandėliuoti, kai temperatūra yra nuo –20 iki 55 °C, esant 10–80 % santykinei oro drėgmei.

7 Valymas ir švarinimas

Valyti ir švarinti leidžiama tik švaria šluoste.



„CAR-connect GmbH“
Am Egelingsberg 8
D-38542 Leiferde
Vokietija
Tel. +49 (0) 5373 – 92197-0
Faks. +49 (0) 5373 – 92197-88
info@car-connect.cc
www.car-connect.cc